






Datum	20.11.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	


elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG

Schrankleuchte, Steuerung



Zeichn.Nr.:	397/14/02
Blatt	2
von 61	Bl.




Datum	20.11.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	





HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
Modul 4 - AI - L05,L06



Zeichn.Nr.:	
	397/14/02
	Blatt 7
	von 61 Bl.







Datum 20.11.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG


Modul 24-DI-BSK Reserve, L13 Gasalarm




Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 27
von 61 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Reserveplatz Modul 25

[illegible]



Datum	20.11.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG

Modul 31 - DO - UWP L01-L05



Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 34
von 61 Bl.


Reserveplatz Modul 35


/37.9 /39.0

24VACL -2 24VACN 230VACL 230VACN PE

	Datum	20.11.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-02 Lüftungszentrale Tiefreund KG Reserveblatt Modul 35		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				397/14/02
	Gepr.					Blatt 38
	Norm					von 61 Bl.








Datum 20.11.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

ELPE
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
L01 Sozialräume



Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 44
von 61 Bl.




Datum 20.11.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
L02 Gewürze



Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 45
von 61 Bl.




Datum 20.11.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
L04 Waschraum



Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 47
von 61 Bl.




Datum 20.11.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm

elpe
 ELEKTRO
 ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
 Tierfreund KG
 L04 Waschraum



Zeichn.Nr.:
 397/14/02
 Blatt 48
 von 61 Bl.




Datum 20.11.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



HKLS-02 Lüftungszentrale
 Tierfreund KG
 L06 Verpackung Lager



Zeichn.Nr.:
 397/14/02
 Blatt 50
 von 61 Bl.




Datum 20.11.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



HKLS-02 Lüftungszentrale
 Tierfreund KG
 L06 Verpackung Lager



Zeichn.Nr.:
 397/14/02
 Blatt 51
 von 61 Bl.




Datum 20.11.14
Bearb. Hattinger
Gepr.
Norm


elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU


HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
L07 Verpackung WS




Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 52
von 61 Bl.










Datum 20.11.14
 Bearb. Hattinger
 Gepr.
 Norm



HKLS-02 Lüftungszentrale
 Tierfreund KG
 Frostschutzheizung L01-L08



Zeichn.Nr.:
 397/14/02
 Blatt 59
 von 61 Bl.



HOLTER

Datum	20.11.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
Innenbeleuchtung Lüftungsanlagen

GRT

Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 60
von 61 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung							
1	-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 4x95JZ M50			4		Netzeinspeisung 3 x 400V AC PEN							
2				-3W1			S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1			1		Ethernet GLT Netzwerk							
3	-4B2			-4W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L01 Sozial Fühler Zuluft							
4	-4B3			-4W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L01 Sozial Fühler Abluft							
5	-4B4			-4W3			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L01 Sozial Fühler Vorlauf							
6	-4B5			-4W4			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L01 Sozial Fühler Rücklauf							
7	-4B6			-4W5			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L02 Gewürze Fühler Zuluft							
8	-4B7			-4W6			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L02 Gewürze Fühler Abluft							
9	-4B8			-4W7			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L02 Gewürze Fühler Vorlauf							
10	-4B9			-4W8			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L02 Gewürze Fühler Rücklauf							
11	-5B2			-5W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L03 Konserven Fühler Zuluft							
12	-5B3			-5W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L03 Konserven Fühler Abluft							
13	-5B4			-5W3			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L03 Konserven Fühler Vorlauf							
14	-5B5			-5W4			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L03 Konserven Fühler Rücklauf							
15	-5B6			-5W5			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L04 Waschraum Fühler Zuluft							
16	-5B7			-5W6			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L04 Waschraum Fühler Abluft							
17	-5B8			-5W7			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L04 Waschraum Fühler Vorlauf							
18	-5B9			-5W8			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L04 Waschraum Fühler Rücklauf							
19	-6B2			-6W1			YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16			4		L05 Produktion Kombifühler Zuluft							
20	-6B3			-6W2			YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16			4		L05 Produktion Kombifühler Abluft							
21	-6B4			-6W3			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L05 Produktion Fühler Vorlauf							
22	-6B5			-6W4			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L05 Produktion Fühler Rücklauf							
23	-7B2			-7W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L06 Verp. Lager Fühler Zuluft							
24	-8B2			-8W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L06 Verp. Lager Fühler Abluft							
25	-8B3			-8W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L06 Verp. Lager Fühler Vorlauf							
26	-8B4			-8W3			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L06 Verp. Lager Fühler Rücklauf							
27	-8B5			-8W4			YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16			4		L08 APS Kombifühler Zuluft							
28	-8B6			-8W5			YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16			4		L08 APS Kombifühler Abluft							
29	-8B7			-8W6			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L07 Verp. WS Fühler Vorlauf							
30	-9B2			-9W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L07 Verp. WS Fühler Rücklauf							
31	-9B3			-9W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L08 APS Fühler Vorlauf							
32	-9B4			-9W3			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L08 APS Fühler Rücklauf							
33	-9B5			-9W4			YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16			4		L08 APS Kombifühler Zuluft							
34	-9B6			-9W5			YSLCY (LSYCVY) 4x0,750Z M16			4		L08 APS Kombifühler Abluft							
35	-9B7			-9W6			YSLCY (LSYCVY) 3x0,750Z M16			3		L08 vor Ort Drehzahlpoti							
36	-10B2			-10W1			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L11 Kältezentrale Raumfühler							
37	-10B3			-10W2			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L15 Triebwerksraum Raumfühler							
38	-10B4			-10W3			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L17 Heizraum Raumfühler							
39	-10B5			-10W4			YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16			2		L18 NS-Raum Raumfühler							
40	-11Y1			-11W1			YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16			3		L01 Sozial Ventil Heizregister							

	Datum	20.11.14		HKLS-02 Lüftungszentrale Tierfreund KG Kabelliste		Zeichn.Nr.:			
	Bearb.					397/14/02			
	Gepr.					Blatt 1			
	Norm					von 8 Bl.			
www.elpe.net		www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net		www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
81	-15Y4	-15W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L07 Verp. WS Klappe Fortluft				
82	-15Y5	-15W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L07 Verp. WS Klappe Umluft				
83	-15Y6	-15W6	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08 APS Ventil Heizregister				
84	-15Y7	-15W7	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08 APS Ventil Kühlregister				
85	-15Y8	-15W8	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08 APS Klappe Aussenluft				
86	-16Y1	-16W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08 APS Klappe Fortluft				
87	-16Y2	-16W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08 APS Klappe Umluft				
88	-16Y3	-16W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08 APS Volumenstromregler Zuluft Raum				
89	-16Y4	-16W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08 APS Volumenstromregler Abluft Raum				
90	-16Y5	-16W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08 APS Klappe Abluft Anlage				
91	-16B2	-16W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 APS Maschinenablüfter 1-4 Leistung				
92	-16B3	-16W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 APS Maschinenablüfter 5-8 Leistung				
93	-17B2	-17W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Sozial Frostschutzthermostat				
94	-17B3	-17W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02 Gewürze Frostschutzthermostat				
95	-17B4	-17W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03 Konserven Frostschutzthermostat				
96	-17B5	-17W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Frostschutzthermostat				
97	-17B6	-17W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Frostschutzthermostat				
98	-17B7	-17W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Frostschutzthermostat				
99	-17B8	-17W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07 Verp. WS Frostschutzthermostat				
100	-17B9	-17W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 APS Frostschutzthermostat				
101	-17B10	-17W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Sozial Filter Aussenluft				
102	-17B11	-17W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Sozial Filter Zuluft				
103	-17B12	-17W11	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Sozial Filter Abluft				
104	-18B2	-18W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02 Gewürze Filter Aussenluft				
105	-18B3	-18W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02 Gewürze Filter Zuluft				
106	-18B4	-18W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02 Gewürze Filter Abluft				
107	-18B5	-18W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03 Konserven Filter Aussenluft				
108	-18B6	-18W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03 Konserven Filter Zuluft				
109	-18B7	-18W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03 Konserven Filter Abluft				
110	-18B8	-18W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Filter Aussenluft				
111	-18B9	-18W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Filter Zuluft				
112	-18B10	-18W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04 Waschraum Filter Abluft				
113	-18B11	-18W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Filter Aussenluft				
114	-18B12	-18W11	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Filter Zuluft				
115	-18B13	-18W12	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Filter Abluft 1				
116	-19B2	-19W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Produktion Filter Abluft 2				
117	-19B3	-19W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Filter Aussenluft				
118	-19B4	-19W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Filter Zuluft				
119	-19B5	-19W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Verp. Lager Filter Abluft				
120	-19B6	-19W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07 Verp. WS Filter Aussenluft				



Datum	20.11.14
Bearb.	
Gepr.	
Norm	



HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
Kabelliste



Zeichn.Nr.:	
397/14/02	
Blatt 3	
von 8	Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
121	-19B7	-19W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07	Verp. WS	Filter	Zuluft	
122	-19B8	-19W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07	Verp. WS	Filter	Abluft	
123	-19B9	-19W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08	APS	Filter	Aussenluft	
124	-19B10	-19W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08	APS	Filter	Zuluft 1	
125	-19B11	-19W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08	APS	Filter	Zuluft 2	
126	-19B12	-19W11	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08	APS	Filter	Abluft 1	
127	-19B13	-19W12	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08	APS	Filter	Abluft 2	
128	-20B2	-20W1	YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16	3	L08	externer Schalter	Raumkonditionierung		
129	-22B2	-22W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L12	Chemikalien	externe Anforderung		
130	-22B3	-22W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L13	Kälte	Ablüfter	externe Anforderung	
131	-23B2	-23W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L03	Konserven	Schlüsselschalter	Reinigung	
132	-23B3	-23W2	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L04	Waschraum	Schlüsselschalter	Reinigung	
133	-23B4	-23W3	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L05	Produktion	Schlüsselschalter	Reinigun	
134	-23B5	-23W4	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L07	Verp.WS	Schlüsselschalter	Reinigung	
135	-23B6	-23W5	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L08	APS	Schlüsselschalter	Reinigung	
136	-23B7	-23W6	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L15	Raucher	LED Taster	extern	
137	-25B2	-25W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Sozial	BSK OG	Zuluft	
138	-25B3	-25W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Sozial	BSK OG	Abluft	
139	-25B4	-25W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Sozial	BSK UG2	Zuluft	
140	-25B5	-25W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Sozial	BSK UG2	Abluft	
141	-25B6	-25W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06	Verp. Lager	BSK UG	Zuluft	
142	-25B7	-25W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06	Verp. Lager	BSK UG	Abluft	
143	-25B8	-25W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07	Verp. WS	BSK UG	Zuluft	
144	-25B9	-25W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07	Verp. WS	BSK UG	Abluft	
145	-25B10	-25W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08	APS	BSK UG	Zuluft	
146	-25B11	-25W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08	APS	BSK UG	Abluft	
147	-26B2	-26W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L12	Chemikalien	BSK1 UG	Bereich	Kälte
148	-26B3	-26W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L12	Chemikalien	BSK2 UG	Bereich	Kälte
149	-26B4	-26W3	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L12	Chemikalien	BSK3 UG	Bereich	Kälte
150	-26B5	-26W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L13	Kälte	Zuluft	BSK UG	
151	-26B6	-26W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L13	Kälte	Abluft	BSK UG	
152	-26B7	-26W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L14	Werkstätte	Abluft	BSK DG	
153	-26B8	-26W7	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L15	Triebwerksraum	BSK	Abluft UG	
154	-26B9	-26W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L16	BSK	Ablüfter	Raucher Reserve	
155	-26B10	-26W9	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L17	Heizraum	BSK	Zuluft	
156	-26B11	-26W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L18	NS-Raum	BSK	Zuluft	
157	-26B12	-26W11	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	BSK Reserve				
158	-26B13	-26W12	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	BSK Reserve				
159	-27B2	-27W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	BSK Reserve				
160	-27B3	-27W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	BSK Reserve				

	Datum	20.11.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-02 Lüftungszentrale Tierfreund KG Kabelliste		Zeichn.Nr.:		
	Bearb.					397/14/02		
	Gepr.					Blatt 4		
	Norm					von 8 Bl.		
www.elpe.net		www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net		www.elpe.net	www.elpe.net	www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
161	-31B2	-31W1	YSLY (LSYY) 3x0,750Z M16	3	L14 Werkstatt Taster mit LED				
162	-39B1	-39W1	YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16	3	BMA				
163	-41M1	-41W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L01 Sozial UWP				
164	-41B1	-41W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Störmeldung Sozial UWP				
165	-41M2	-41W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L02 Gewürze UWP				
166	-41B2	-41W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02 Störmeldung Gewürze UWP				
167	-41M3	-41W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L03 Konserven UWP				
168	-41B3	-41W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03 Störmeldung Konserven UWP				
169	-41M4	-41W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L04 Waschraum UWP				
170	-41B4	-41W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04 Störmeldung Waschraum UWP				
171	-41M5	-41W9	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L05 Produktion UWP Heizung				
172	-41B5	-41W10	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Störmeldung Produktion UWP Heizung				
173	-41M6	-41W11	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L05 Produktion UWP WRG				
174	-41B6	-41W12	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05 Störmeldung Produktion UWP WRG				
175	-42M1	-42W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L06 Verpackung Lager UWP				
176	-42B1	-42W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06 Störmeldung Verpackung Lager UWP				
177	-42M2	-42W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L07 Verpackung WS UWP Vorerhitzer				
178	-42B2	-42W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07 Störung Verpackung WS UWP Vorerhitzer				
179	-42M3	-42W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L07 Verpackung WS UWP Nacherhitzer				
180	-42B3	-42W6	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L07 Störung Verpa. WS UWP Nacherhitzer				
181	-42M4	-42W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L08 APS UWP				
182	-42B4	-42W8	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 Störmeldung APS UWP				
183	-43M1	-43W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L15 Ablüfter Triebwerksraum				
184	-43M2	-43W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L16 Ablüfter Raucher				
185	-43M3	-43W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L17 Ablüfter Heizraum				
186	-43M4	-43W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L18 Ablüfter NS-Raum				
187	-44M1	-44W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L01 Netzanschluss Zuluftventilator				
188	-44B1	-44W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Rep.-Schalter Zuluftventilator				
189	-44M2	-44W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L01 Steuerkabel Zuluftventilator				
190	-44M3	-44W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L01 Netzanschluss Abluftventilator				
191	-44B2	-44W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01 Rep.-Schalter Abluftventilator				
192	-44M4	-44W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L01 Steuerkabel Abluftventilator				
193	-45M1	-45W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L02 Netzanschluss Zuluftventilator				
194	-45B1	-45W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02 Rep.-Schalter Zuluftventilator				
195	-45M2	-45W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L02 Steuerkabel Zuluftventilator				
196	-45M3	-45W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L02 Netzanschluss Abluftventilator				
197	-45B2	-45W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L02 Rep.-Schalter Abluftventilator				
198	-45M4	-45W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L02 Steuerkabel Abluftventilator				
199	-46M1	-46W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L03 Netzanschluss Zuluftventilator				
200	-46B1	-46W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03 Rep.-Schalter Zuluftventilator				



Datum	20.11.14
Bearb.	
Gepr.	
Norm	

elpe
ELEKTRO
ANLAGENBAU

HKLS-02 Lüftungszentrale
Tierfreund KG
Kabelliste



Zeichn.Nr.:	397/14/02
	Blatt 5
	von 8 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
201	-46M2	-46W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L03	Steuerkabel	Zuluftventilator		
202	-46M3	-46W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L03	Netzanschluss	Abluftventilator		
203	-46B2	-46W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L03	Rep.-Schalter	Abluftventilator		
204	-46M4	-46W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L03	Steuerkabel	Abluftventilator		
205	-47M1	-47W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L04	Netzanschluss	Zuluftventilator 1		
206	-47B1	-47W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04	Rep.-Schalter	Zuluftventilator 1		
207	-47M2	-47W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L04	Steuerkabel	Zuluftventilator 1		
208	-47M3	-47W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L04	Netzanschluss	Abluftventilator 1		
209	-47B2	-47W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04	Rep.-Schalter	Abluftventilator 1		
210	-47M4	-47W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L04	Steuerkabel	Abluftventilator 1		
211	-48M1	-48W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L04	Netzanschluss	Zuluftventilator 2		
212	-48B1	-48W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04	Rep.-Schalter	Zuluftventilator 2		
213	-48M2	-48W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L01	Steuerkabel	Zuluftventilator 2		
214	-48M3	-48W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L04	Netzanschluss	Abluftventilator 2		
215	-48B2	-48W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L04	Rep.-Schalter	Abluftventilator 2		
216	-48M4	-48W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L04	Steuerkabel	Abluftventilator 2		
217	-49B1	-49W1	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05	Revisionsschalter	ZULV		
218	-X21	-49W2	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05	Steuerkabel	FU-ZULV		
219		-49W3	YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16	4	L05	Meldekabel	FU-ZULV		
220	-49B2	-49W4	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L05	Revisionsschalter	ABLV		
221	-X21	-49W5	YSLY (LSYY) 4x0,750Z M16	4	L05	Steuerkabel	FU-ABLV		
222		-49W6	YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16	4	L05	Meldekabel	FU-ABLV		
223	-50M1	-50W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L06	Netzanschluss	Zuluftventilator 1		
224	-50B1	-50W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06	Rep.-Schalter	Zuluftventilator 1		
225	-50M2	-50W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L06	Steuerkabel	Zuluftventilator 1		
226	-50M3	-50W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L06	Netzanschluss	Abluftventilator 1		
227	-50B2	-50W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06	Rep.-Schalter	Abluftventilator 1		
228	-50M4	-50W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L06	Steuerkabel	Abluftventilator 1		
229	-51M1	-51W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L06	Netzanschluss	Zuluftventilator 2		
230	-51B1	-51W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06	Rep.-Schalter	Zuluftventilator 2		
231	-51M2	-51W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L06	Steuerkabel	Zuluftventilator 2		
232	-51M3	-51W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L06	Netzanschluss	Abluftventilator 2		
233	-51B2	-51W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L06	Rep.-Schalter	Abluftventilator 2		
234	-51M4	-51W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L06	Steuerkabel	Abluftventilator 2		
235	-52M1	-52W1	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L07	Netzanschluss	Zuluftventilator		
236	-52B1	-52W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Rep.-Schalter	Zuluftventilator		
237	-52M2	-52W3	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L01	Steuerkabel	Zuluftventilator		
238	-52M3	-52W4	YSLCY (LSYCVY) 4x1,5JZ M20	4	L01	Netzanschluss	Abluftventilator		
239	-52B2	-52W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L01	Rep.-Schalter	Abluftventilator		
240	-52M4	-52W6	YSLCY (LSYCVY) 7x0,750Z M16	6	L01	Steuerkabel	Abluftventilator		

	Datum	20.11.14		HKLS-02 Lüftungszentrale Tierfreund KG Kabelliste					Zeichn.Nr.:
	Bearb.								397/14/02
	Gepr.								Blatt 6
	Norm								von 8 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Feldgerät	Leitungs- bezeichnung	Leitungs- typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung				
241	-53M1	-53W1	YSLCY (LSYCvY) 4x1,5JZ M20	4	L08 Netzanschluss Zuluftventilator 1				
242	-53B1	-53W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 Rep.-Schalter Zuluftventilator 1				
243	-53M2	-53W3	YSLCY (LSYCvY) 7x0,750Z M16	6	L08 Steuerkabel Zuluftventilator 1				
244	-53M3	-53W4	YSLCY (LSYCvY) 4x1,5JZ M20	4	L08 Netzanschluss Abluftventilator 1				
245	-53B2	-53W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 Rep.-Schalter Abluftventilator 1				
246	-53M4	-53W6	YSLCY (LSYCvY) 7x0,750Z M16	6	L08 Steuerkabel Abluftventilator 1				
247	-54M1	-54W1	YSLCY (LSYCvY) 4x1,5JZ M20	4	L08 Netzanschluss Zuluftventilator 2				
248	-54B1	-54W2	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 Rep.-Schalter Zuluftventilator 2				
249	-54M2	-54W3	YSLCY (LSYCvY) 7x0,750Z M16	6	L08 Steuerkabel Zuluftventilator 2				
250	-54M3	-54W4	YSLCY (LSYCvY) 4x1,5JZ M20	4	L08 Netzanschluss Abluftventilator 2				
251	-54B2	-54W5	YSLY (LSYY) 2x0,750Z M16	2	L08 Rep.-Schalter Abluftventilator 2				
252	-54M4	-54W6	YSLCY (LSYCvY) 7x0,750Z M16	6	L06 Steuerkabel Abluftventilator 2				
253	-55M1	-55W1	YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20	4	L12 Ablüfter Chemikalien				
254	-56B1	-56W1	YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16	4	L13 Gasalarm				
255	-56B2	-56W2	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	L13 Kälte Anforderung vom Lichtschalter				
256	-56B3	-56W3	YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16	3	L13 Kälte Tür-Schlüsselschalter				
257	-57M1	-57W1	YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20	4	L13 Ablüfter Kältetechnik				
258	-57Y1	-57W2	YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20	4	L13 Abluftklappe				
259	-58M1	-58W1	YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20	4	L14 Ablüfter Werkstatt				
260	-59B1	-59W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L01 Frostschutzheizung				
261	-59B2	-59W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L02 Frostschutzheizung				
262	-59B3	-59W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L03 Frostschutzheizung				
263	-59B4	-59W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L04 Frostschutzheizung				
264	-59B5	-59W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L05 Frostschutzheizung				
265	-59B6	-59W6	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L06 Frostschutzheizung				
266	-59B7	-59W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L07 Frostschutzheizung				
267	-59B8	-59W8	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L08 Frostschutzheizung				
268	-60M1	-60W1	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L01 Innenbeleuchtung Lüftungsanlage				
269	-60M2	-60W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L02 Innenbeleuchtung Lüftungsanlage				
270	-60M3	-60W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L03 Innenbeleuchtung Lüftungsanlage				
271	-60M4	-60W4	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L04 Innenbeleuchtung Lüftungsanlage				
272	-60M5	-60W5	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L05 Innenbeleuchtung Lüftungsanlage				
273	-60M6	-60W6	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L06 Innenbeleuchtung Lüftungsanlage				
274	-60M7	-60W7	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L07 Innenbeleuchtung Lüftungsanlage				
275	-60M8	-60W8	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	L08 Innenbeleuchtung Lüftungsanlage				

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung		Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge								
7			CLIOL821 XS821-22		-4B1, -7B1, -5B1, -6B1, -10B1, -9B1								
					-8B1								
13			CLIOL823 +XS823		-30B1, -31B1, -17B1, -18B1, -19B1								
					-20B1, -21B1, -29B1, -23B1, -25B1								
					-26B1, -27B1, -22B1								
8			CLIOL822 XS821-22 +XSL814		-32B1, -33B1, -13B1, -14B1, -15B1								
					-16B1, -12B1, -11B1								
4			CLIOL-R 824 +XS824-25		-34B1, -35B1, -36B1, -24B1								
7	Tytan R D0 3x35A		Reiter-Sicherungslasttrennschalter		-1F4, -1F1, -1F3, -1F5, -1F6, -1F7								
					-1F2								
1	LSFI C13/0,03 G		Personenschutzschalter		-2F1								
2			Glasrohrsicherung		-2F4, -2F3								
21	C13/1		Sicherungsautomaten		-41F4, -41F3, -59F8, -42F4, -59F7								
					-41F5, -41F6, -42F1, -41F1, -59F2								
					-59F4, -42F2, -41F2, -42F3, -60F1								
					-59F6, -59F5, -61F3, -61F4, -59F1								
					-59F3								
2	C6/1		Sicherungsautomaten		-43F1, -2F2								
21	C13/3		Sicherungsautomaten		-51F1, -52F1, -52F2, -51F2, -50F2								
					-48F2, -48F1, -44F1, -44F2, -47F2								
					-47F1, -45F1, -45F2, -46F1, -50F1								
					-54F1, -53F1, -46F2, -61F2, -54F2								
					-53F2								
1	PKZM0-6,3		Motorschutzschalter		-55F1								
2	PKZM0-1,6		Motorschutzschalter		-58F1, -57F1								
3	NHI-E-11-PKZO		Normalhilfsschalter										
1	C16/3		Sicherungsautomaten		-61F1								
2			Schrank- leuchte mit Steckdose		-2H1, -2H2								
41	Relais2polig24VAC		Miniatur - Relais 2polig		-26K9, -26K11, -40K5, -26K4, -39K2								
					-40K4, -39K5, -26K6, -26K7, -40K3								
					-26K8, -26K3, -26K10, -26K5, -40K1								
					-26K12, -27K1, -27K2, -39K9, -39K1								
					-25K1, -39K3, -39K7, -39K4, -40K2								
		Datum	20.11.14					HKLS-02 Lüftungszentrale Tierfreund KG Materialliste				Zeichn.Nr.:	
Bearb.		Hattinger F.		397/14/02									
Gepr.				Blatt 1									
Norm				von 4 Bl.									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
							-25K6, -25K2, -56K4, -25K3, -25K4		
							-25K5, -56K2, -25K7, -56K1, -25K8		
							-25K9, -26K2, -40K6, -40K7, -25K10		
							-26K1		
3	Relais4polig24VAC			Miniatur - Relais 4polig			-39K6, -39K10, -39K8		
42	Sockel 2polig			Sockel für Minitur Relais 2polig					
3	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	Relais2polig230VAC			Miniatur - Relais 2polig			-56K3		
3	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz			-57K1, -58K1, -55K1		
1	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1				vk1			-M28-X		
3	ST 8184 B=800 H=1800 T=400			Standschrank IP 55			-ON2, -ON1, -ON3		
1				CLAKHAWK640			-3N1		
1				TouchPanel			-3N3		
2				Netzteil			-3N4, -3N2		
1	PN2-200			Hauptschalter			-1Q1		
2				Trafo 230VAC 24VAC			-2T1, -2T2		
1	M50			Kabelverschraubung			-1W1		
220	M16			Kabelverschraubung			-26W1, -25W5, -25W6, -25W7, -25W8		
							-12W2, -25W10, -25W2, -12W8, -12W7		
							-12W6, -12W5, -12W4, -19W9, -25W9		
							-23W2, -8W6, -19W11, -19W12, -20W1		
							-22W1, -25W4, -23W1, -25W3, -23W3		
							-23W4, -23W5, -23W6, -25W1, -12W1		
							-22W2, -9W5, -12W3, -26W11, -26W12		
							-27W1, -10W3, -10W2, -26W9, -5W5, -26W8		
							-48W2, -27W2, -9W3, -9W2, -56W3, -9W1		
							-10W1, -10W4, -11W8, -11W7, -11W6		
							-11W5, -11W4, -11W3, -26W10, -11W1		
							-19W8, -26W2, -26W3, -26W4, -26W5		
							-26W6, -26W7, -11W2, -15W5, -16W4		
							-14W8, -14W9, -14W10, -15W1, -15W2		
							-14W6, -15W4, -14W5, -15W6, -15W7		

	Datum	20.11.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	HKLS-02 Lüftungszentrale Tierfreund KG Materialliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger F.				397/14/02
	Gepr.					Blatt 2
	Norm					von 4 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
						-15W8, -16W1, -16W2, -19W10, -15W3			
						-13W10, -13W2, -13W3, -13W4, -13W5			
						-13W6, -13W7, -14W7, -13W9, -16W5			
						-13W11, -13W12, -14W1, -14W2, -14W3			
						-14W4, -13W8, -19W1, -16W3, -18W6			
						-18W7, -18W8, -18W9, -18W10, -18W4			
						-18W12, -18W3, -19W2, -19W3, -19W4			
						-19W5, -19W6, -19W7, -18W11, -17W7			
						-16W6, -16W7, -17W1, -17W2, -17W3			
						-17W4, -18W5, -17W6, -9W4, -17W8, -17W9			
						-17W10, -17W11, -18W1, -18W2, -17W5			
						-50W6, -53W2, -50W2, -50W3, -42W4			
						-42W2, -41W12, -41W10, -41W8, -41W6			
						-41W4, -42W8, -50W5, -49W6, -9W6, -51W2			
						-8W5, -51W5, -51W6, -3W1, -52W2, -52W3			
						-52W5, -13W1, -52W6, -41W2, -48W6			
						-48W3, -47W6, -47W5, -47W3, -47W2			
						-46W6, -48W5, -46W5, -46W3, -46W2			
						-42W6, -45W5, -51W3, -49W1, -45W3			
						-45W2, -44W6, -49W2, -49W3, -49W4			
						-49W5, -44W5, -44W3, -44W2, -45W6, -5W8			
						-4W8, -53W5, -53W6, -5W1, -54W6, -6W3			
						-5W2, -6W1, -7W1, -5W4, -6W4, -5W7			
						-54W2, -31W1, -54W3, -39W1, -56W1, -5W6			
						-54W5, -53W3, -5W3, -4W5, -8W3, -4W3			
						-6W2, -4W7, -8W2, -4W1, -56W2, -4W2			
						-8W4, -4W4, -4W6, -8W1			
55	M20			Kabelverschraubung		-57W2, -44W4, -59W4, -59W5, -59W3			
						-44W1, -43W4, -48W1, -43W3, -48W4			
						-45W1, -58W1, -47W4, -45W4, -54W1			
						-47W1, -43W2, -59W8, -59W7, -46W4			
						-46W1, -59W1, -59W6, -52W4, -41W3			
						-57W1, -42W5, -51W1, -60W8, -60W3			
		Datum	20.11.14			HKLS-02 Lüftungszentrale Tiefreund KG Materialliste			
		Bearb.	Hattinger F.						
		Gepr.							
		Norm							
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	

Zeichn.Nr.:
397/14/02
Blatt 3
von 4 Bl.

[illegible]