

Anlage:  
 EXTRACTOR System 2K\_H\_ASS\_DU\_STMF  
 4204-Seniorenheim Sancta Maria Lahr (BW)

Firma:  
 Luft und Wärmetechnik

**\_ ! ! A C H T U N G ! ! \_**

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	400x400x200 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben links	(BxHxT) (H)    (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:
			————— schwarz ————— hellblau - - - - - gelb/grün ————— braun/hellblau ————— rot/rot-weiß ————— blau/blau-weiß ————— blau/blau-weiß ————— blau-weiß ————— grün ————— orange ————— orange

## Blattverzeichnis

000 Deckblatt	002 Ventil Gruppen 1-2	004 Temperaturfühler 1-2
001 Netzanschluß	003 Meldeleuchten Spülkontrolle	005 Zentralleittechnik













